





<div><div></div><div>警告</div></div>	
<div><div></div><div>水などの入った容器を近くに置かない</div><div>近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。液体がこぼれて本機にかかったり、液体が本機の内部に入った場合は、火災・感電の原因となります。</div></div>	
<div><div></div><div>電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に、電池パックや本機、充電器、USIMカードを入れない</div><div>電池パックの漏液・発熱・破裂・発火、および本機や充電器の発熱・発煙・発火の恐れがあり、回路部品を破壊する原因となります。</div></div>	
<div><div></div><div>乳幼児の手の届かない場所に保管する</div><div>乳幼児が飲み込んだりする事故の原因となります。</div></div>	
<div><div></div><div>ガソリンスタンドなど、引火物がある場所では使用しない</div><div>ガソリンスタンドなど、引火ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にソフトバンク携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。</div></div>	
<div><div></div><div>強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない</div><div>持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原因となります。万一、落とすなどして、破損した場合は、電池パックを外して、ソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。</div></div>	
<div><div></div><div>内部に異物などが入ったときは</div><div>本機の電源を切って電池パックを取り外した後、ACアダプタのACプラグをACコンセントから抜いて、ソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</div></div>	
<div><div></div><div>異常が起きたら</div><div>使用中や充電中、または保管しているときに、異臭・発熱・変色・変形などの異常に気づいたときは、直ちに次のような処置をとってください。</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>電源プラグをコンセントやソケットから抜いてください。</li> <li>本機の電源を切ってください。</li> <li>電池パックを本機から取り外してください。</li> <li>ソフトバンクの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、発熱・破裂・発火の恐れや、電池パックの漏液の原因となります。</li> </ol></div>	

--

<div><div></div><div></div></div>	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切る電子機器が誤動作などの影響を与える場合があります。 ※ご注意ください!電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカー・植込み型除細動器・その他の医用電子機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など
<div><div></div><div></div></div>	航空機内では、本機の電源を切る 本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。本機を機内モードにすると電波を発する機能はすべて無効となります。
<div><div></div><div></div></div>	心臓の弱い方は、着信音量やバイブレータ（振動）の設定に気を付ける 大きすぎる着信音や突然の振動は、心臓に悪影響を及ぼす可能性があります。
<div><div></div><div></div></div>	屋外で使用中、雷が鳴り出したら、直ちに本機の電源を切って安全な場所に移動する 落雷や感電の恐れがあります。
<div><div></div><div></div></div>	フラッシュライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。また、フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にフラッシュライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。 視力低下などの傷害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

<div><div></div><div>注意</div></div>	
<div><div></div><div>本機の温度（発熱）について</div><div>充電、動画の撮影・再生の最中や、長時間連続で使用した場合、本機の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れているとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じる恐れがあります。本機を充電器に接続した状態で長時間連続使用する場合には特にご注意ください。</div></div>	
<div><div></div><div>音量設定については十分気を付ける</div><div>思わぬ大音量により耳に悪影響を及ぼす場合があります。また、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。</div></div>	

--

医療電気機器の近くでのご使用上の注意
警告
<div>「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話等の使用に関する指針」（電波環境協議会【平成9年4月】）に準じた内容について記載しています。</div>

<div><div></div><div></div></div>	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器をご使用されている場合、機器の装着部から本機を22cm以上離して携行および使用する 本機から発せられる電波により、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。
<div><div></div><div></div></div>	満員電車の中などの混雑した場所で、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がある場所では本機の電源を切る 本機から発せられる電波により、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。
<div><div></div><div></div></div>	医療機関の屋内では次のことを守る <ul style="list-style-type: none"> <li>手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）の中には、本機を持ち込まない。</li> <li>病棟内では本機の電源を切る。</li> <li>ロビーや待合室などでも付近で医用電気機器が使用されている場合は、本機の電源を切る。</li> <li>医療機関内で、使用および持ち込みなどが禁止されている場所については、その医療機関の指示に従う。</li> </ul>
<div><div></div><div></div></div>	自宅療養など医療機関以外の場所で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用されている場合は、電波による影響について各医用電気機器のメーカーや販売元に確認する 本機から発せられる電波により、医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

注意
<div><div></div><div>ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所には置かない</div><div>落下して、けがや故障の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しない</div><div>故障の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>冷気が直接吹きつける場所に長時間放置しない</div><div>露が付き、漏電・焼損の原因となることがあります。</div></div>
<div><div></div><div>極端に寒い場所に長時間放置しない</div><div>故障や事故の原因となることがあります。</div></div>
<div><div></div><div>使用場所について</div><div>・海辺や砂地など内部に砂の入りやすい場所で使用しないでください。故障や事故の原因となることがあります。</div> <div>・磁気カードなどを本機に近づけたり、挟んだりしないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消失することがあります。</div></div>
<div><div></div><div>お子さまが本機を使用する場合は、保護者から取り扱いの内容を教える</div><div>使用中においても、指示どおりに使用しているかどうかをご確認ください。けがなどの原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>USIMカードの取り外し／取り付けについて</div><div>手や指を傷つける可能性がありますのでご注意ください。</div></div>

危険

電池パックのラベルに電池の種類が記載されています。お使いの電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオンポリマー電池

--

<div><div></div><div></div></div>	スピーカーフォンがオンになっているときは、必ず本機を耳から離す スピーカーフォンは、本機を耳から離しても十分聞こえる音量になっています。耳を近づけていると音量が大きすぎるため、耳に悪影響を及ぼす場合があります。
<div><div></div><div></div></div>	自動車内で本機を使用したとき、車載電子機器に影響を与える場合は使用しない 車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあり、安全を損なう恐れがあります。
<div><div></div><div></div></div>	本機にICカード・磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしない キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
<div><div></div><div></div></div>	お客様の体質や体調によって、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異状が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診療を受ける 下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
本体（正面）	ポリカーボネート	塗装
本体（背面）	ポリカーボネート	塗装
オプティカル ジョイスティック	アルミニウム	埋め込み型
前面ボタン	ポリカーボネート／ゴム	プラスチック塗装
カメラプレート	アルミニウム	埋め込み型
電池パック端子	銅	金メッキ
外部接続端子	ポリカーボネート／ステンレス／銅	金メッキ
ネジ	鉄	金属メッキ
イヤホンケーブル	ゴム／ステンレス／銅	－
ACアダプタプラグ	ポリカーボネート／ステンレス	－
USBケーブル	ゴム／ステンレス／銅	－

--

## お買い上げ品の確認

お買い上げの際は、次の付属品が揃っていることをお確かめください。

- XO6HT
- 電池パック（HTBAF1）
- ACアダプタ（HTCAF1）
- microUSBケーブル（HTDAF1）
- マイクホン付きイヤホン（HTLAF1）
- microSD メモリカード（試供品）
- 電池カバー
- クイックスタート
- お願いとご注意

※ 充電信規制用暗証番号は変更できません。

- 本機のオプション品につきましては、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（本書裏表紙）までご連絡ください。
- 本機は、microSD メモリカード／microSDHC メモリカード（以降、メモリカードと記載）を利用できます。お買い上げ時、microSD メモリカード（試供品）は、XO6HT 本体に装着されています。

## 暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。
発信信規制用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号で、発信信規制の設定を行う場合に必要な番号です。

※ 発信信規制用暗証番号は変更できます。

注意

- 各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 発信信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発信信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、発信信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

<div><div></div><div></div></div>	電池パックを充電するときや、使用する場合は、必ず次のことを守る 正しく使用しないと、電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火により、やけどやけがの原因となります。 ・釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、ハンダ付けをしないでください。 ・外傷・変形の著しい電池パックは使用しないでください。 ・電池パックを本機に装着する場合、うまく装着できないときは、無理に装着しないでください。
<div><div></div><div></div></div>	火の中に投下しない 電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。
<div><div></div><div></div></div>	端子に針金などの金属類を接触させたり、端子どうしを接続したりしない 充電用端子に金属製のストラップやボールペンのような筆記用具などを接触させないでください。金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり保管したりすると、端子に接触する可能性がありますので避けてください。端子に金属製のものが接触すると、電池パックの漏液・発熱・発火・感電の恐れがあり、やけどやけがの原因となります。
<div><div></div><div></div></div>	電池パック内部の液体が目に入った場合、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける そのままにしておくと、失明の恐れがあります。

警告
<div><div></div><div>所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する</div><div>電池パックが漏液・発熱・破壊・発火する原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>電池パックから漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用を中止して火気から遠ざける</div><div>漏液した液体に引火する恐れがあり、発火・破裂の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用を中止してきれいな水で洗い流す</div><div>皮膚に傷害を引き起こす恐れがあります。</div></div>
<div><div></div><div>電池パックの使用中や充電中または保管時に異臭を感じたり、発熱や変色・変形など、今までとは異なる状態に気づいたときには、使用を中止して本機から取り外す</div><div>そのまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。</div></div>

--

充電器の取り扱いについて
警告
<div><div></div><div>市販の「変圧器」は使用しない</div><div>ACアダプタを、海外旅行用として市販されている「変圧器」などに接続すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。</div></div>
<div><div></div><div>ぬれた手でプラグの抜き差しをしない</div><div>感電の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>タコ足配線はしない</div><div>発熱により火災の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>コンセントにつながれた状態で充電端子をショートさせない</div><div>端子に金属を接触させてショートさせたり、指先や手など身体の一部を接触させないでください。火災・故障・感電・傷害の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>充電中は、布や布団で覆ったり、包んだりしない</div><div>熱がこもって火災や故障などの原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>雷が鳴り出したらACアダプタには触れない</div><div>落雷・感電の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>指定以外の電源、電圧で使用しない</div><div>指定範囲外の電圧で使用すると、火災や故障の原因となります。</div><div>ACアダプタ：AC100～240V</div></div>
<div><div></div><div>充電器をコンセントに差し込むときは、充電器のプラグや端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込む</div><div>感電・ショート・火災などの原因となります。</div></div>

--


## PINコードについて

USIMカードには、PINコード／PIN2コードと呼ばれる2種類の暗証番号があります。大切な暗証番号ですので、忘れないようにメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。

- PINコードは変更できます。
- お買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています。

PINコード	第三者による本機の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。PINコード設定を有効にしている場合は、電源を入れたときにPINコードを入力しないとい本機を使用できません。
PIN2コード	オンラインサービスなどで個人認証が必要な場合に入力する4～8桁の暗証番号です。本機ではPIN2コードは変更できません。

### ■ PINコードを有効にする

-  > 設定 > セキュリティ > USIMカードのロックを設定
- 「USIM カードをロック」にチェックを付ける
- PINコードを入力 > 「OK」をタップする

## ソフトウェアの更新

本機では、ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- ソフトウェア更新時のデータのダウンロードなどには通信料がかかります。通信料はご契約内容によって異なります。
- 本機は、ソフトウェアのアップデートや、サーバーとの接続を維持する通信など一部自動的に通信を行う仕様となっております。このため、「バックアップできない場合があります」。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。

注意
<div><div></div><div>衝撃を与えたり、投げつけたりしない</div><div>発熱・破裂・発火の原因となることがあります。</div></div>
<div><div></div><div>電池パックを直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置したりしない</div><div>発熱・発火の原因となることがあります。また、電池パックの性能や寿命を低下させる場合があります。</div></div>
<div><div></div><div>一般のゴミと一緒に捨てない</div><div>不要となった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てずに、端子にテープなどを貼り付けて絶縁し、個別回収に出すか最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。</div><div>電池を分別廃棄している市町村の場合は、その規則に基づいて廃棄してください。</div></div>
<div><div></div><div>その他</div><div>・電池パックの充電は、適正な充電温度範囲内（5℃～35℃）の場所以外では行わないでください。</div><div>・電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。</div></div>

--

本機の取り扱いについて
警告
<div><div></div><div>車の運転中に使用しない</div><div>運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となり、本機もこれに該当します。また、付属のマイクホン付きイヤホンをご利用の場合でも、安全な場所に車を止めてからご使用ください。交通事故の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>歩行中の使用</div><div>歩行中の使用は注意力が散漫になるため周囲にはご注意ください。特に、横断歩道や路端などでは十分に気を付けてください。</div></div>
<div><div></div><div>車のダッシュボードの上など、エアバックが開いたときに影響を受けそうな場所に本機を置かない</div><div>エアバックが開いたとき、本機がご本人や同乗者に当たる恐れがあり、けがや事故、および故障や破損の原因となります。</div></div>

--

<div><div></div><div></div></div>	ACアダプタのコードが傷ついたときは（芯線の露出、断線など） 直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
<div><div></div><div></div></div>	プラグにほこりがついたらときは、プラグをコンセントから抜いて、乾いた布などでふき取る 火災の原因となります。
<div><div></div><div></div></div>	万一、水やベットの尿などの液体が入った場合は、ただちに充電器を持ってコンセントからプラグを抜いてください。 感電・発煙・火災の原因となります。

注意
<div><div></div><div>ACアダプタのコードの取り扱いについて</div><div>・プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。充電器のプラグを持って抜いてください。</div><div>・コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。</div><div>・ACコンセントの差し込みがゆるくぐらついていたり、コードやプラグが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。</div></div>
<div><div></div><div>ACアダプタのコードの上に重いものをのせない</div><div>感電・火災の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>充電器をコンセントに接続しているときは、引っ掛けするなど強い衝撃を与えないでください。</div><div>けがや故障の原因となります。</div></div>
<div><div></div><div>長期間ご使用にならないときは、ACアダプタのACプラグをACコンセントから抜く</div><div>感電やけがの原因となることがあります。</div></div>
<div><div></div><div>お手入れの際は、ACアダプタのACプラグをACコンセントから抜いてから行う</div><div>感電やけがの原因となることがあります。</div></div>

- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（本書裏表紙）までご連絡ください。

**注意**  
ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき  
電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付（本書裏表紙）にご相談ください。  
ご契約の内容によっては、通信料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。

--

## 保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。
- 修理を依頼される場合、お問い合わせ先（本書裏表紙）または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

**注意**

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な連絡先などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（連絡先やフォルダの内容など）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合、および電池カバー内のネジを覆っているシールをはがされた場合は、修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
  - 故障または修理の際、MACアドレスが変更になることがありますのであらかじめご了承ください。
- アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（本書裏表紙）までご連絡ください。